



Tillykke med Din nye JuCad Trolley

Gode råd:

Sæt altid hjulene på med løs hånd og LIGE på, brug ikke kræfter, drej lidt til de klikker fast.

Hæv først håndtaget, når bagen er sat på vognen og sænk det igen, som det første, når den pakkes sammen inden bagen tages af.

10/20/30 meter knappen trykkes på og holdes inde, til den har "bippet" henholdsvis 1,2 eller 3 gange og vognen vil køre henholdsvis ca. 10,20 og 30 meter.

Har du købt med fjernbetjening, starter du den, ved tryk i ca. 2 sek. på on/off knappen. Herefter skal den ikke tændes mere, før den selv går ud.

Fjernbetjeningen har 4 hastigheder ved gentagende tryk på pil frem/tilbage.

Brems helt ned, før du trykker på bak.

Du drejer ved at trykke til højre eller venstre og køр nu ikke for hurtigt rundt i svingene.

PAS PÅ vognen ikke vælter da det kan beskadige den bla. i samlemuffer i håndtag hvor den ""knækker" og i potentiometeret, som sidder i gashåndtaget.

Vognen er kørt til efter ca. 20 runder.

Gør ALDRIG din vogn ren med en højtryksrenser eller med en haveslange.

Gør den ren med en fugtig klud eks. vis hvor hjulene sættes på og i samlinger.

Garantien dækker IKKE ved tegn på vandskade eller ved brugerskade.

RIGTIG GOD FORNØJELSE

3porti